



(afm. BxHxD / dim. LxHxP: 75 x 75 x 29 mm)

Technische specificaties :

FAAC KCTS RADIO TOUCH BLACK FDS:

Draadloos anti-vandalisme zwart codeklavier 433-868MHz FDS technologie - 4 kanalen met 4 verschillende codes - IP65 - glazen front met backlite verlichte toetsen - incl. 2 x AAA batterij - (afm. BxHxD: 75 x 75 x 29 mm)

Normale werking :

Het codeklavier bevat 4 kanalen, beveiligd door een code.

Na het invoeren van een geldige code en bevestiging met de -toets, begint het toetsenbord het signaal uit te zenden van het kanaal waarvan de code is ingevoerd. Tegelijkertijd licht de groene LED op. Als de code succesvol is ontvangen, knippert de groene LED één keer.

Nadat het signaal is verzonden, is het mogelijk het signaal te herhalen door op een willekeurige toets te drukken, behalve de -toets.

Herhaalmodus wordt aangegeven door een groene LED.

Door op de -toets te drukken, kan de herhaalmodus voortijdig worden beëindigd.

Als er 5 x na elkaar een verkeerde code wordt ingevoerd, klinkt er een pieptoon en knippert de rode LED gedurende ongeveer 20 seconden.

Indicatie batterij bijna leeg :

Als de rode LED 5 x knippert + 5 x piept terwijl u met het toetsenbord werkt, betekent dit dat de batterijen zwak zijn en vervangen moeten worden.

Opgelet: aan het begin van elke programmeersessie moet de -toets 2 x na mekaar ingedrukt worden.

Algemene opmerkingen:

Als de verkeerde code of verkeerde combinatie wordt ingevoerd, knippert de rode LED 2 x + een hoort u een geluidstoon.

Bij het kopiëren en resetten is het noodzakelijk om dit voor elk kanaal afzonderlijk te herhalen.

MASTER CODE:

Elk codeklavier heeft een uniek productienr. en een unieke "MASTER_CODE" ("MC"). Deze "MC" staat genoteerd in de handleiding en is nodig voor het programmeren van het codeklavier. Bewaar de "MC" zorgvuldig, want om te programmeren of bij reset is de fabrieksmastercode nodig.

- "MASTER_CODE" - minimum 5, maximaal 8 cijfers.
- "CODE" - minimum 3, maximaal 8 cijfers.
- "KANAAAL" = kanaalnummers 1 t/m 4.
- "Toetsenbordverlichting" - de gevoeligheid van het inschakelen van de toetsenbordverlichting, afhankelijk van de intensiteit van de omgevingsverlichting, mogelijke waarden (0, 1, 2), "0" – spaart de batterij het meest.



Programmatie van een nieuwe code:

1. Druk op de -toets (de groene LED knippert 1x)
2. Druk nogmaals op  (de rode LED knippert)
3. Toets de MC in +  (de groene LED knippert)
4. Toets een nieuwe code in (2 tot 8 cijfers) + gewenst kanaal (1,2,3 of 4) +  (de groene LED + de rode LED knipperen kort + afwisselende geluidstoon)

"P" + "P" + "MC" + "BEL" + "CODE" + "KANAAAL" + "BEL"

Spécifications techniques :

FAAC KCTS RADIO TOUCH BLACK FDS:

Clavier à code anti-vandalisme noir 433-868MHz technologie FDS - 4 canaux avec 4 codes différents - IP65 - façade en verre avec touches rétroéclairées - 2 x batterie AAA (incl.) - (dim. LxHxP: 75 x 75 x 29 mm)

Fonctionnement normal:

Le clavier à code contient 4 canaux, sécurisé par un code.

Après avoir saisi un code valide et confirmé avec la touche , le clavier commence à transmettre le signal du canal dont le code a été saisi. En même temps, la LED verte s'allume. Si le code a été reçu avec succès, la LED verte clignote une fois.

Une fois le signal est envoyé, il est possible de répéter le signal en appuyant sur n'importe quelle touche sauf la touche .

Le mode répétition est indiqué par une LED verte.

En appuyant sur la touche , le mode répétition peut être terminé plus tôt.

Si un code incorrect est saisi 5 fois de suite, un bip retentira et la LED rouge clignotera pendant environ 20 secondes.

Indicateur de batterie faible :

Si la LED rouge clignote 5 fois + 5 bips pendant que vous utilisez le clavier, cela signifie que les piles sont faibles et doivent être remplacées.

Attention : au début de chaque session de programmation, il faut appuyer deux fois de suite sur la touche .

Remarques générales:

Si un mauvais code ou une mauvaise combinaison est saisi, la LED rouge clignote 2 fois + vous entendez un bip.

Lors de la copie et de la réinitialisation, il est nécessaire de répéter cette opération pour chaque canal séparément.

MASTER CODE:

Chaque clavier à code possède un numéro de production unique et un "MASTER_CODE" ("MC"). Ce « MC » est noté dans le manuel et est nécessaire à la programmation du clavier. Conservez soigneusement le « MC » car le code maître d'usine est requis pour la programmation ou la réinitialisation.

- "MASTER_CODE" - minimum 5, maximum 8 chiffres.
- "CODE" - minimum 3, maximum 8 chiffres.
- "CANAL" = numéros de canal 1 à 4.
- "Éclairage du clavier" - la sensibilité d'allumage de l'éclairage du clavier, en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, valeurs possibles (0, 1, 2), « 0 » – économise le plus la batterie.



Programmation d'un nouveau code :

1. Appuyez sur la touche  (la LED verte clignote une fois)
2. Appuyez à nouveau  (la LED rouge clignote)
3. Entrez le MC +  (la LED verte clignote)
4. Entrez un nouveau code (2 à 8 chiffres) + canal souhaitée (1,2,3 ou 4) +  (la LED verte + la LED rouge clignotent brièvement + bip alterné)

"P" + "P" + "MC" + "CLOCHE" + "CODE" + "CANAL" + "CLOCHE"

Inleren van het codeklavier d.m.v. een reeds ingeleerde FDS-zender :



- Hou de toets van de FDS-zender die al in het geheugen is opgeslagen gedurende 10 seconden ingedrukt, totdat de LED achtereenvolgens snel rood/groen knippert en laat hem dan los.
- De LED knippert gedurende 20 seconden.
- Terwijl de LED nog steeds knippert, richt u de FDS-zender bovenaan het nieuwe draadloos FAAC KCTS RADIO TOUCH BLACK FDS codeklavier zoals op de afbeelding.

1. Druk op de **P**-toets (de groene LED knippert 1 x)
2. Druk nogmaals op **P** (de rode LED knippert)
3. Toets de **MC** in + **P** (de groene LED en de rode LED knipperen afwisselend)
4. Druk op de toetsen **6** + **A** (de groene LED + de rode LED knipperen)
5. Toets het gewenste kanaal 1, 2, 3 of 4

Als het succesvol is opgeslagen, knipperen de LED's van het toetsenbord groen en rood. Na voltooiing van de initialisatie knipperen de rode en groene LED op het toetsenbord afwisselend 2 x + een afwisselende geluidstoon.

"P" + "P" + "MC" + "P" + "6" + "BEL" + "KANAAL"

Inleren van het codeklavier rechtstreeks naar decoder/ontvanger/elekt. sturing :

Hou het klavier op +/- 50 cm van de ontvanger. Als het succesvol is opgeslagen, knipperen de LED's van het toetsenbord groen en rood. Na voltooiing van de initialisatie knipperen de rode en groene LED op het toetsenbord afwisselend 2 x + een afwisselende geluidstoon.

1. Ontvanger in leermodus plaatsen (20 sec)
2. Druk op de **P**-toets (de groene LED knippert 1 x)
3. Druk nogmaals op **P** (de rode LED knippert)
4. Toets de **MC** in + **P** (de groene LED en de rode LED knipperen afwisselend)
5. Druk op de toetsen **6** + **A** (de groene LED + de rode LED knipperen)
6. Toets gewenste kanaal 1, 2, 3 of 4

"P" + "P" + "MC" + "P" + "6" + "BEL" + "KANAAL"

Inleren van een bijkomende zender d.m.v. het codeklavier:

1. Druk op de **P**-toets (de groene LED knippert 1 x)
2. Druk nogmaals op **P** (de rode LED knippert)
3. Toets de **MC** in + **P** (de groene LED en de rode LED knipperen afwisselend)
4. Druk op de toetsen **7** + **A** (de groene LED + de rode LED knipperen)
5. Toets gewenste kanaal 1, 2, 3 of 4 (rode LED knippert)

Na ongeveer 10 seconden beginnen de groene en rode LED's op het toetsenbord afwisselend snel te knipperen. Terwijl de LED's nog steeds knipperen op het codeklavier, richt u de FDS-zender bovenaan het nieuwe codeklavier zoals op figuur. Druk op de knop van de nieuwe zender, waarvan u de code wilt onthouden. Als het succesvol is opgeslagen, knippert de LED op de nieuwe zender groen en rood. Wacht tot de LED's op het codeklavier stopt met knipperen.

"P" + "P" + "MC" + "P" + "7" + "BEL" + "KANAAL"

Apprentissage du clavier à code à l'aide un émetteur FDS déjà appris :



- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de l'émetteur FDS déjà mémorisé pendant 10 secondes jusqu'à ce que la LED clignote rapidement en rouge/vert puis relâchez-le.
- La LED clignote pendant 20 secondes.
- Avec la LED toujours clignotante, pointez l'émetteur FDS vers le haut du nouveau clavier sans fil FAAC KCTS RADIO TOUCH BLACK FDS comme indiqué sur l'image.

1. Appuyez sur la touche **P** (la LED verte clignote une fois)
2. Appuyez à nouveau **P** (la LED rouge clignote)
3. Entrez le **MC** + **P** (la LED verte et la LED rouge clignotent alternativement)
4. Appuyez sur les touches **6** + **P** (la LED verte + la LED rouge clignotent)
5. Appuyez sur le canal souhaité 1, 2, 3 ou 4

S'il est enregistré avec succès, les LEDs du clavier clignoteront en vert et en rouge. Une fois l'initialisation terminée, les LEDs rouge et verte du clavier clignotent 2 fois alternativement + un bip alterné.

"P" + "P" + "MC" + "P" + "6" + "CLOCHE" + "CANAL"

Apprentissage du clavier à code directement au décodeur/récepteur/carte électronique :

Tenez le clavier à +/- 50 cm du récepteur. S'il est enregistré avec succès, les LEDs du clavier clignoteront en vert et rouge. Après avoir terminé l'initialisation les LEDs rouge et verte du clavier clignotent 2 fois alternativement + un bip alterné.

1. Placez le récepteur en mode apprentissage (20 sec)
2. Appuyez sur la touche **P** (la LED verte clignote une fois)
3. Appuyez à nouveau **P** (la LED rouge clignote)
4. Entrez le **MC** + **P** (la LED verte et la LED rouge clignotent alternativement)
5. Appuyez sur les touches **6** + **A** (la LED verte + la LED rouge clignotent)
6. Appuyez sur le canal souhaité 1, 2, 3 ou 4

"P" + "P" + "MC" + "P" + "6" + "CLOCHE" + "CANAL"

Apprentissage d'un émetteur supplémentaire à l'aide du clavier à code :

1. Appuyez sur la touche **P** (la LED verte clignote une fois)
2. Appuyez à nouveau **P** (la LED rouge clignote)
3. Entrez le **MC** + **P** (la LED verte et la LED rouge clignotent alternativement)
4. Appuyez sur les touches **7** + **A** (la LED verte + la LED rouge clignotent)
5. Appuyez sur le canal souhaité 1, 2, 3 ou 4 (la LED rouge clignote)

Après environ 10 secondes, les LEDs verte et rouge du clavier commenceront à clignoter rapidement en alternance. Pendant que les LEDs du clavier clignotent toujours, pointez l'émetteur FDS vers le haut du nouveau clavier comme indiqué sur l'image. Appuyez sur le bouton du nouvel émetteur dont vous souhaitez mémoriser le code. S'il a été enregistré avec succès, la LED du nouvel émetteur clignotera en vert et en rouge. Attendez que les LEDs du clavier arrêtent de clignoter.

"P" + "P" + "MC" + "P" + "7" + "CLOCHE" + "CANAL"

Programmatie van een nieuwe mastercode :

1. Druk op de -toets (de groene LED knippert 1x)
2. Druk nogmaals op  (de rode LED knippert)
3. Toets de MC in (standaard code) +  (de groene LED knippert)
4. Druk nogmaals op de toets  (de groene LED + de rode LED knippert)
5. Geef een nieuwe MC in + 
(de groene LED + de rode LED knipperen kort + afwisselende geluidstoon)

"P" + "P" + "MC" + "BEL" + "P" + nieuwe "MC" + "BEL"

Programmeren van de achtergrondverlichting van het toetsenbord :

1. Druk op de -toets (de groene LED knippert 1 x)
2. Druk nogmaals op  (de rode LED knippert)
3. Toets de MC in +  (de groene LED en de rode LED knipperen afwisselend)
4. Druk op de toetsen 4 +  (de groene LED + de rode LED knipperen)
5. Geef de gewenste achtergrondverlichting* in en druk daarna op de toets 
(de groene LED en de rode LED knipperen kort + afwisselende geluidstoon)

* de gevoeligheid van het inschakelen van de codeklaviervelichting afhankelijk van de intensiteit van de omgevingsverlichting, mogelijke waarden (0, 1, 2)
0 = batterij besparend

"P" + "P" + "MC" + "P" + "4" + "BEL" + "TOETSENBOARDVERLICHTING (0,1 of 2)" + "BEL"

Programmeren van toetsenbordgevoeligheid :

1. Druk op de -toets (de groene LED knippert 1 x)
2. Druk nogmaals op  (de rode LED knippert)
3. Toets de MC in +  (de groene LED en de rode LED knipperen afwisselend)
4. Druk op de toetsen 5 +  (de groene LED + de rode LED knipperen)
5. Druk gewenste toetsenbordgevoeligheid* daarna op de toets 
(de groene LED en de rode LED knipperen kort + afwisselende geluidstoon)
* 0 (=max. toetsenbordgevoeligheid), 1 (gemiddeld) of 2 (minder toetsenbordgevoeligheid)

"P" + "P" + "MC" + "P" + "5" + "BEL" + "TOETSENBOARDGEOELIGHEID (0, 1 of 2)" + "BEL"

Toetsenbord opnieuw instellen (RESET) :

- Verwijder de batterijen van het codeklavier en wacht min. 1 min.
- Plaats een magneet tussen de cijfers 2, 3, 5, 6 terwijl je de batterijen terugplaatst, eerst knippert de groene LED 1 x, dan de rode LED 5 x.
- Houd de magneet tot de rode LED 2 x knippert, de groene LED 1 x knippert en je een geluidssignaal hoort. Hiermee is het codeklavier succesvol gereset.

Indien de reset niet gelukt is, dient u de volledige procedure opnieuw uit te voeren.

Na de reset zijn de fabrieksinstellingen als volgt :

- **Master Code** terug naar de initiële code zoals in de handleiding genoteerd.
- **Kanalen 1, 2, 3, 4** terug vrij en klaar voor herprogrammatie.
- **Achtergrondverlichting** : de gevoeligheid van het inschakelen van de achtergrondverlichting van het toetsenbord, afhankelijk van de intensiteit van de omgevingsverlichting, "0" = batterijbesparend
- **Toetsenbordgevoeligheid**, "1" = gemiddelde gevoeligheid.

Programmation d'un nouveau code maître :

1. Appuyez sur la touche  (la LED verte clignote une fois)
2. Appuyez à nouveau  (la LED rouge clignote)
3. Entrez le MC (code standard) +  (la LED verte clignote)
4. Appuyez à nouveau sur la touche  (la LED verte + la LED rouge clignent)
5. Entrez un nouveau MC + 
(la LED verte + la LED rouge clignent brièvement + bip alterné)

"P" + "P" + "MC" + "CLOCHE" + "P" + nouveau "MC" + "CLOCHE"

Programmation du rétroéclairage du clavier :

1. Appuyez sur la touche  (la LED verte clignote une fois)
2. Appuyez à nouveau  (la LED rouge clignote)
3. Entrez le MC +  (la LED verte et la LED rouge clignent alternativement)
4. Appuyez sur les touches 4 +  (la LED verte + la LED rouge clignent)
5. Entrez le rétroéclairage souhaité* ensuite appuyez sur la touche 
(la LED verte et la LED rouge clignent brièvement + bip alterné)

* la sensibilité d'allumage de l'éclairage du clavier en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, valeurs possibles (0, 1, 2)
0 = économie de batterie

"P" + "P" + "MC" + "P" + "4" + "CLOCHE" + "ECLAIRAGE DU CLAVIER (0,1 ou 2)" + "CLOCHE"

Programmation de la sensibilité du clavier :

1. Appuyez sur la touche  (la LED verte clignote une fois)
2. Appuyez à nouveau  (la LED rouge clignote)
3. Entrez MC +  (la LED verte et la LED rouge clignent alternativement)
4. Appuyez sur les touches 5 +  (la LED verte + la LED rouge clignent)
5. Appuyez sur la sensibilité du clavier souhaitée* ensuite sur la touche 
(la LED verte et la LED rouge clignent brièvement + bip alterné)
* 0 (=sensibilité maximale du clavier), 1 (moyenne) ou 2 (moins de sensibilité du clavier)

"P" + "P" + "MC" + "P" + "5" + "CLOCHE" + "SENSIBILITÉ DU CLAVIER (0, 1 ou 2)" + "CLOCHE"

Réinitialiser le clavier (RESET) :

- Retirez les piles du clavier et attendez au moins 1 minute.
 - Placez un aimant entre les chiffres 2, 3, 5, 6 pendant que vous remplacez les piles, d'abord la LED verte clignote une fois, puis la LED rouge clignote 5 fois.
 - Maintenez l'aimant jusqu'à ce que la LED rouge clignote 2 fois et la LED verte clignote 1 fois et vous entendez un bip. Cela a réussi à réinitialiser le clavier.
- Si la réinitialisation n'a pas réussi, vous devrez recommencer toute la procédure.

Après la réinitialisation, les paramètres d'usine sont les suivants :

- **Code maître** retour au code initial comme indiqué dans le manuel.
- **Les canaux 1, 2, 3, 4** à nouveau libres et prêts à être reprogrammés.
- **Rétroéclairage** : la sensibilité d'allumage du rétroéclairage du clavier en fonction de son intensité de l'éclairage ambiant, "0" = économie de batterie
- **Sensibilité du clavier**, "1" = sensibilité moyenne.